


# Инструкция для электронного таймера полива GA-319N

1




Для новой программы, переключите его в положение ВЫКЛ.

2



Интервал от 1 часа до 7 дней

3



А

В



Время полива 1-120 мин

4



В Время начала

1X = +1ч

2X = +2ч



Каждое нажатие увеличивает интервал между поливами на один час

## Гарантийный талон

Дата продажи:  дата  месяц  год

Заявленная неисправность:

Выполненный ремонт:

Дата готовности:  дата  месяц  год


Примечания:

Подпись сотрудника \_\_\_\_\_


Гарантийный срок продлен на \_\_\_\_\_ дней.



## Ручной полив



## Ручной полив (автоматическая остановка)



### Пример программы полива:

Сейчас 12:00, и вы хотите начать поливать в 14:00, в течение 60 минут каждые два дня:

- Интервал – 48;
- Длительность – Выкл + 60;
- + 2 часа



(нажмите кнопку два раза)

### ВАЖНО:

- Используйте только чистую воду.
- Перед долгим отъездом замените батарейки.
- Не используйте устройство без соответствующего фильтра.



Outdoor ONLY

